


PF705 韌體更新步驟：

- 在您更新 **PF705** 韌體後所有的設定均會回到預設值，建議您更新前先行備份資料。
- 切勿在韌體更新過程中移除電源。

1. 將解壓縮後的 **FWPF705.bin** 檔案存到 USB 隨身碟或 SD/SDHC/MMC/MS 記憶卡的根目錄下。
2. 將存有韌體的 USB 隨身碟或 SD/SDHC/MMC/MS 記憶卡插入 PF705 相對應的插槽中。
3. 在設定功能內選擇韌體更新選項，按下確認鍵開始進行韌體更新步驟，PF705 會自動找尋新的韌體檔案。



4. 當 PF705 發現新版的韌體，會顯示出一個“是 / 否”的視窗。使用向左鍵或向右鍵選擇“是”，並按下本機上的確認鍵或遙控器上 OK 圖示來執行韌體更新。如果不想更新韌體，則選擇“否”回到設定選單。
5. 更新成功後 PF705，請拔除電源線後再重新開機，此時即完成韌體更新程序。